

ACRYL KÁDAK POLÍROZÁSA

Az acryl fürdőkádak vagy zuhanytálcák kisebb sérüléseit az POLÍROZÓ KÉSZLET segítségével javíthatjuk.

1. Amennyiben a fürdőkád vagy a zuhanytálca felülete csak matt, de nem karcolódott, tegyünk kevés polírpasztát egy puha rongydarabra, és azzal polírozzuk a felületet. A polírozást addig folytatjuk, amíg a felület vissza nem kapja eredeti fényét.

A polírozást végezhetjük fúrógép és polírozókorong segítségével is. Ez az eljárás lényegesen gyorsabb és jobb a hatásfoka. Ügyeljünk arra, hogy a fúrógép fordulatszáma ne legyen túlságosan magas, mert az a polírozandó felület túlzott felmelegedéséhez vezethet! Polírozás után a felületet vízzel öblítsük tisztára, majd egy tiszta törölkendővel töröljük szárazra. A polírozás végzéséhez gumikesztyű használatát javasoljuk.

A polírpasztát +15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tároljuk, fagytól óvjuk. Használat előtt a polírozót alaposan fel kell rázni.

2. Amennyiben a fürdőkád vagy a zuhanytálca felületén horzsolások vagy kisebb karcolások találhatók, a polírozást megelőzően a sérüléseket vizes csiszolással el kell tüntetnünk. Ehhez használjunk megfelelő szemcsézetű vizes-csiszolópapírt: ha a karcolások mélyebbek, először 600-as, majd 800-as, végül pedig 1000-es finomságút.

A megnedvesített csiszolópapírral addig csiszoljuk a felületet, amíg a sérülések el nem tűnnek és a javítandó felület egyenletesen matt nem lesz.

Ezt követően az 1. pontban leírtak szerint végezzük el a polírozást. Mélyebb sérülések javítása az Acryl javító készlet segítségével lehetséges.